
AL31

1



Alarm contact
Signalizační kontakt
Signalizačný kontakt
Styk pomocniczy do sygnalizacji
Contacte semnalizare declanşare
Auslöse-Signalschalter
Contactdéfaut
Блок сигнальных контактов

NOARK

AL31

2

Mounting instructions
Montážní návod
Montážne inštrukcie
Instrukcja montazu
Instrucțiuni de asamblare
Montageanweisung
Instructions de montage
Инструкция по монтажу
Monteringsanvisning
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Összeszerelési útmutató
Asennusohjeita
Montage-instructies
Instruções de montagem
Navodila za montažo
Οδηγίες Εγκατάστασης
Инструкции за инсталиране
Monteringsvejledningen
Montažu upute
Surinkimo instrukcijos
Instalēšanas instrukcijas
Скупштина упутство
Paigaldusjuhendid


AL31

3

Caution: Installation by electricians only
Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací
Varovanie: Montáž iba osobou s elektrotech. kvalifikáciou
Uwaga: Montazty Iko przezu prawnionych instalatorów
Atenție: Instalare numai de catre electricieni
Vorsicht: Montagenur durch Elektrofachkräfte
Attention: Montage uniquement par un électricien
Осторожно: Монтаж только электрика


AL31


4



AL31

5






AL31

6


	Z1
(mm²)	1-6mm²
(Nm)	1Nm




AL31

7

AL3111(1CO)







AL31

8

AL3111(1CO)







AL31

9

AXL31(2CO)







AL31

10


AXL31(2CO)






AL31

11




AL31

12



AL31

13



NOARK

Printed with environment-friendly paper

Copyright Noark. All Rights Reserved

www.noark-electric.eu