Ex9C80~100



Contactor
Stykač
Stýkač
Stycznik
Contactor
Leistungsschütz
Contacteur
контактор

IEC/EN 60947-4-1

Mounting instructions
Montážní návod
Montážne inštrukcie
Instrukcja montazu
Instrucțiuni de asamblare
Montageanweisung
Instructions de montage
Инструкция по монтажу
Monteringsanvisning
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Összeszerelési útmutató


Asennusohjeita
Montage-instructies
Instruções de montagem
Navodila za montažo
Οδηγίες Εγκατάστασης
Инструкции за инсталиране
Monteringsvejledningen
Montažu upute
Surinkimo instrukcijos
Instalēšanas instrukcijas
Скупштина упутство
Paigaldusjuhendid

Caution: Installation by electricians only
Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací
Varovanie: Montáž iba osobou s elektrotech. kvalifikáciou
Uwaga: Montazty Iko przezu prawnionych instalatorów
Atenție: Instalare numai de catre electricieni
Vorsicht: Montagenur durch Elektrofachkräfte
Attention: Montage uniquement par un électricien
Осторожно: Монтаж только электрика


Noark

A


Ex9C80/Ex9C100





B




C












D



E



F



G

	M10 9N·m	4mm	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²
			4~50	4~50	4~50	4~50	4~50	4~50	4~50	4~50
A1 A2	M3.5 1.7N·m	Z2	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²	mm²
			1~4	1~4	1~4	1~2.5	1~4	1~2.5	1~4	1~4

Printed with environmentally-friendly paper
Copyright Noark.All Rights Reserved
www.noark-electric.eu